

雨亭水性矽酸鹽撥水劑

外牆施工方法

1. 噴塗雨亭(RAINPELL)前，牆面務必清潔乾淨，不得有積塵、油污、白華或污跡。
2. 混凝土至少應養護28天後方可噴塗施工。
3. 噴佈前牆面需完全乾燥，以利於「雨亭撥水劑」的滲透。
4. 使用低壓噴槍或噴灑器噴佈，但勿使用高壓噴槍噴佈成霧狀。
5. 噴佈量為3~7m²/公升，其視噴佈面混凝土的孔隙大小而定。
6. 噴佈距離應在5~10公分以內。
7. 垂直牆面需由下往上噴佈，噴佈至牆面呈完全潮濕狀為止，噴塗量必須足夠。
8. 建議噴塗兩道。當第一道表面微乾時立即再噴塗第二道，使其滲透深度更深。



注意事項

1. 施工面務必清潔乾淨，不得有積塵及油污。
2. 裂縫處一定需事先填縫修補。
3. 直接使用，勿用水稀釋，噴塗設備也不可含有水份。
4. 下雨時或預測會下雨前皆不宜施工。